



Jumper 3  
geschlossen = einstellige Wahl  
offen = zweistellige Wahl

Jumper 4/5/6  
Programmierung  
Alle geschlossen = 1 Sprechweg.

Jumper 2  
Einerpotenz

Jumper 1  
Zehnerpotenz

Jumper K11  
geschlossen = Sammelrufempfang  
offen = kein Sammelrufempfang

Anschluß  
für Musikmodul  
mit oder ohne  
Empfangston.

Anschlußkabel-  
anschluß