

Bedienungs- u. Installationsanleitung

public II mit Hör-Sprech-Garnitur *kabelgebunden*

Anschluss einer Hör-Sprech-Garnitur

Typ

.....

1. Stecken Sie den Stecker der Hör-Sprech-Garnitur in die Buchse am Gehäuse-Unterteil des Mikrofon-Lautsprecher-Pults *public II*.
2. Führen Sie bei Erstbetrieb oder nach Stromausfall ein **Reset** durch, indem Sie die **ON/OFF-Taste** am *public II* -Pult ca. 3 Sekunden betätigen (Relais-Klick beachten!).
3. Es sind **2 Betriebsarten** möglich:
 - a) das Mikrofon des Mikrofon-Lautsprecher-Pults ist aktiviert.
 - b) die Hör-Sprech-Garnitur ist aktiviert.
4. **Umschalten der Betriebsart:**
ON/OFF-Taste ca. 3 Sekunden drücken (siehe Punkt 2).
 Danach erneut die **ON/OFF-Taste** betätigen:
 —> grüne LED blinkt = Hör-Sprech-Garnitur ist aktiviert
 —> grüne LED leuchtet = Mikrofon des Pults ist aktiviert.
5. Falls erforderlich, stellen Sie die Lautstärke für beide Betriebsarten über das Poti an der Unterseite des Mikrofon-Lautsprecher-Pults *public II* ein.
6. Übrige Funktionen siehe Bedienungsanleitung *public II*.

Bedienungs- u. Installationsanleitung

public II mit Hör-Sprech-Garnitur *kabelgebunden*

Anschluss einer Hör-Sprech-Garnitur

Typ

.....

1. Stecken Sie den Stecker der Hör-Sprech-Garnitur in die Buchse am Gehäuse-Unterteil des Mikrofon-Lautsprecher-Pults *public II*.
2. Führen Sie bei Erstbetrieb oder nach Stromausfall ein **Reset** durch, indem Sie die **ON/OFF-Taste** am *public II* -Pult ca. 3 Sekunden betätigen (Relais-Klick beachten!).
3. Es sind **2 Betriebsarten** möglich:
 - a) das Mikrofon des Mikrofon-Lautsprecher-Pults ist aktiviert.
 - b) die Hör-Sprech-Garnitur ist aktiviert.
4. **Umschalten der Betriebsart:**
ON/OFF-Taste ca. 3 Sekunden drücken (siehe Punkt 2).
 Danach erneut die **ON/OFF-Taste** betätigen:
 —> grüne LED blinkt = Hör-Sprech-Garnitur ist aktiviert
 —> grüne LED leuchtet = Mikrofon des Pults ist aktiviert.
5. Falls erforderlich, stellen Sie die Lautstärke für beide Betriebsarten über das Poti an der Unterseite des Mikrofon-Lautsprecher-Pults *public II* ein.
6. Übrige Funktionen siehe Bedienungsanleitung *public II*.