

Bedienungs- und Montageanleitung

public II mit CS60 Headset System

inkl. Ohr- & Kopfbügel

DECT

1. Das Anschlusskabel des **CS60 Headsets** ist beidseitig mit einem Westernstecker ausgestattet.
 - a) Stecken Sie einen Stecker in die Buchse am Gehäuse-Unterteil des Mikrofon-Lautsprecher-Pults **public II**.
 - b) Stecken Sie den anderen Stecker in die Buchse  an der Unterseite des **CS60 Headsets** (siehe S. 4 der Kurzanleitung).
 - c) Verbinden Sie nun das **CS60 Headset** mit der Stromversorgung.
2. Führen Sie bei Erstbetrieb bzw. nach Stromausfall ein **Reset** durch, indem Sie die **ON/OFF-Taste** am **public II** - Pult ca. 3 Sekunden drücken.
3. Es sind **2 Betriebsarten** möglich:
 - a) das Mikrofon des Mikrofon-Lautsprecher-Pults ist aktiviert.
 - b) die Hör-Sprech-Garnitur ist aktiviert.
4. **Umschalten der Betriebsart:**
ON/OFF-Taste ca. 3 Sek. drücken (Relais-Klick beachten!).
Danach erneut **ON/OFF-Taste** drücken.
—> grüne LED blinkt = Hör-Sprech-Garnitur ist aktiviert
—> grüne LED leuchtet = Mikrofon des Pults ist aktiviert
5.
 - a) Positionieren Sie den Konfigurationsregler am **CS60 Headset** auf „1“ (siehe S. 11 der Kurzanleitung).
 - b) Falls erforderlich, stellen Sie die Grundlautstärke über das Poti an der Unterseite des Mikrofon-Lautsprecher-Pults **public II** ein.
 - c) Stellen Sie die Hörlautstärke entweder direkt am Headset oder über den Hörpegel-Schiebeschalter (1-4) auf ein mittleres Niveau ein (siehe S. 13/14 der Kurzanleitung).
 - d) Stellen Sie die Sprechlautstärke ein, indem Sie den Sendepiegel-Schiebeschalter (A-D) verschieben (siehe S. 16 der Kurzanleitung).
6. Übrige Funktionen siehe Bedienungsanleitung **public II**.

Bedienungs- und Montageanleitung

public II mit CS60 Headset System

inkl. Ohr- & Kopfbügel

DECT

1. Das Anschlusskabel des **CS60 Headsets** ist beidseitig mit einem Westernstecker ausgestattet.
 - a) Stecken Sie einen Stecker in die Buchse am Gehäuse-Unterteil des Mikrofon-Lautsprecher-Pults **public II**.
 - b) Stecken Sie den anderen Stecker in die Buchse  an der Unterseite des **CS60 Headsets** (siehe S. 4 der Kurzanleitung).
 - c) Verbinden Sie nun das **CS60 Headset** mit der Stromversorgung.
2. Führen Sie bei Erstbetrieb bzw. nach Stromausfall ein **Reset** durch, indem Sie die **ON/OFF-Taste** am **public II** - Pult ca. 3 Sekunden drücken.
3. Es sind **2 Betriebsarten** möglich:
 - a) das Mikrofon des Mikrofon-Lautsprecher-Pults ist aktiviert.
 - b) die Hör-Sprech-Garnitur ist aktiviert.
4. **Umschalten der Betriebsart:**
ON/OFF-Taste ca. 3 Sek. drücken (Relais-Klick beachten!).
Danach erneut **ON/OFF-Taste** drücken.
—> grüne LED blinkt = Hör-Sprech-Garnitur ist aktiviert
—> grüne LED leuchtet = Mikrofon des Pults ist aktiviert
5.
 - a) Positionieren Sie den Konfigurationsregler am **CS60 Headset** auf „1“ (siehe S. 11 der Kurzanleitung).
 - b) Falls erforderlich, stellen Sie die Grundlautstärke über das Poti an der Unterseite des Mikrofon-Lautsprecher-Pults **public II** ein.
 - c) Stellen Sie die Hörlautstärke entweder direkt an der Sprechaste des Headsets oder über den Hörpegel-Schiebeschalter (1-4) auf ein mittleres Niveau ein (siehe S. 13/14 der Kurzanleitung).
 - d) Stellen Sie die Sprechlautstärke ein, indem Sie den Sendepiegel-Schiebeschalter (A-D) verschieben (siehe S. 16 der Kurzanleitung).
6. Übrige Funktionen siehe Bedienungsanleitung **public II**.